



СПИСОК УЗЛОВ ДЛЯ HONDA CH80

//WWW.OEM.MOTO-ALL.RU/


ТЕЛ.: +7 (495) 177-12-75




Воздушный фильтр




Генератор




Компоненты ГРМ




Клапана и распредвал




Топливная система




Карбюратор




Элементы пластика




Картер двигателя




Коленвал




Цилиндр




Вариатор




Ремень и детали вариатора




Корпус вентилятора




Floor panel




Frame




Front fender




Front fork




Front garnish



Front turn signal



Front wheel




Fuel tank 86-92

Image Not Available


Gasket kit a

Image Not Available


Gasket kit b




Handle switch




Handlebar




Headlight




Left side cover




Main stand




Mark 89-92




Muffler




Oil pump




Rear turn signal







Starting motor




Taillight




Tools



Transmission



Trunk lid



Wire harness