




Насос




Тросики




Карбюратор




Компоненты карбюратора




Управление




Система охлаждения




Картер двигателя




Поршневая группа




Crankshaft_piston(s)




Головка блока цилиндров и цилиндр




Cylinder head_cylinder




Наклейки




Приводной вал




Электрооборудование




Крышки двигателя




Крепления двигателя




Flame arrester




Fuel tank




Generator




Handle pole




Handlebar




Hull




Hull fittings




Ignition system




Jet pump




Labels




Meters




Muffler(s)




Oil pump




Oil tank




Owner's tools



Pads



Seat



Starter motor