



СПИСОК УЗЛОВ ДЛЯ SUZUKI TS75

//WWW.OEM.MOTO-ALL.RU/


ТЕЛ.: +7 (495) 177-12-75




Воздушный фильтр




Карбюратор




Сцепление




Крышки картера




Цилиндр и картер двигателя




Электрические компоненты




Электрические компоненты




Flywheel magneto




Frame




Front fender - cable




Front fork



Front wheel




Fuel tank




Gear shifting

FIG. 14 HEADLAMP




Headlamp

FIG. 11 KICK STARTER




Kick starter

FIG. 6 MUFFLER




Muffler

FIG. 7 OIL PUMP




Oil pump

FIG. 22 OIL TANK - FRAME COVER




Oil tank - frame cover

FIG. 25 OPTIONAL




Optional


FIG. 4 PISTON - CRANKSHAFT




Piston - crankshaft




Prop stand - brake pedal




Rear combination lamp (ts75b)




Rear combination lamp (ts75m)




Rear fender



Rear swinging arm




Rear wheel




Seat

FIG. 13 SPEEDOMETER




Speedometer

FIG. 30 THROTTLE GRIP - HANDLE SWITCH




Throttle grip - handle switch

FIG. 6 TRANSMISSION



Transmission

FIG. 16 TURN SIGNAL LAMP



Turn signal lamp