



СПИСОК УЗЛОВ ДЛЯ SUZUKI OR50

//WWW.OEM.MOTO-ALL.RU/


ТЕЛ.: +7 (495) 177-12-75




Воздушный фильтр




Педадь тормоза




Карбюратор




Сцепление



Картер двигателя




Крышки картера




Коленвал

FIG. 1




Цилиндр

FIG. 19




Электрические компоненты

FIG. 20




Электрические компоненты

FIG. 30




Крыло

FIG. 21




Frame

FIG. 28




Front fork (or50n)


FIG. 29




Front fork (or50t)




Front wheel




Fuel cock




Fuel tank




Gear shifting



Handle switch (or50n)




Handle switch (or50t)




Handlebar - cable

FIG. 14




Headlamp

FIG. 12




Kick starter

FIG. 13




Magneto

FIG. 7




Muffler

FIG. 6




Oil pump

FIG. 23




Oil tank - frame cover


FIG. 24




Optional




Rear combination lamp




Rear swinging arm




Rear wheel




Seat




Seat teal cover




Speedometer (or50n)



Speedometer (or50t)



Transmission



Turn signal lamp